


andere Einst. bleiben:

S1: A5, A6, A7

S3 (RS 232) alle Rechts

MUX/MODEM



SYN/ASYN alle bei'


Spannung alle bei'

rechts unten:



Einstellung 110-Karte Nokia-Daten

(R mit E. Barltz 8.10.90)



Umstellungen: interrupt level

eingestellt war 5
 neu 4

S5

SHARED

NORMAL

Interrupt level
mizok. 5

mus. auf 4

55

von showed
auf normal