

Ergänzung Manual für Einsatz der FD-Laufwerke MFS 1.6 im PC 1715

- Seite 2 Pkt. 1 letzter Abschnitt

Hinweis: Bei Einsatz der Minifollenspeicher MFS 1.6 wird durch die erhöhte Spurdichte und die doppelseitige Aufzeichnung eine wesentliche Erhöhung der Speicherkapazität erreicht.

Dieses Aufzeichnungsformat wird ausschließlich durch das Betriebssystem SCP Version 0004 unterstützt.

Das Betriebssystem BROS ist auf diesen Laufwerken nicht lauffähig.

- S. 24 Pkt. 7.3.:

Zum Einlegen der Diskette wird das Laufwerk durch Schwenken des Verriegelungshebels in die waagerechte Stellung geöffnet. Im geöffneten Zustand ist gleichzeitig der Andruck für den Lese/Schreibkopf gelöst. Jetzt kann die Diskette vollständig bis zum Anschlag in das Laufwerk eingeschoben werden.

Schwenkt man den Verriegelungshebel in die senkrechte Stellung – ist das Laufwerk geschlossen und die Arbeit mit der Diskette kann erfolgen.

Die Diskettenentnahme erfolgt, nachdem der Verriegelungshebel in die waagerechte Position gebracht wurde und damit der Diskettenschacht freigegeben ist.

Die Diskette darf niemals aus dem Laufwerk genommen werden, solange die rote Lampe (LED-Anzeige) am Laufwerk leuchtet. Eine Zerstörung der abgespeicherten Informationen wäre sonst möglich.

Hinweis: Auf Seite 6 die Kontaktbelegung des FD-Steckers wird für ungültig erklärt, gültige Darstellung S. 23

Sömmerda, den 28. 1. 1986